

DuroLastik

Uszczelniacz Poliuretanowy

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest bardzo istotne w kontekście skutecznego uszczelnienia danej powierzchni.

Podłoże musi być dobrze oczyszczone i solidne, wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność uszczelniacza. Maksymalna wilgotność podłoża nie powinna przekraczać wartości 5%. W przypadku betonu, musi być on wysezonowany przynajmniej 28 dni.

Przed aplikacją należy sprawdzić kompatybilność uszczelniacza z podłożem na małym obszarze.

Przed przystąpieniem do wypełniania dylatacji należy odpowiednio ją naciąć. Zalecana szerokość wynosi 10 do 30mm, stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić 2:1.

GRUNTOWANIE

Gruntowanie jest zalecane tylko w przypadku słabej przyczepności podłoża. W takiej sytuacji należy użyć materiału DuroGrunt 2K.

USZCZELNIANIE

W pierwszej kolejności umieścić w szczelinie (dylatacji) sznur polietylenowy. Powinien on być wolny od przedziurawień, które mogłyby powodować powstawanie bąbli w uszczelniaczu.

Aplikację należy wykonać za pomocą ręcznego lub mechanicznego pistoletu, unikając wtłaczania powietrza w szczelinę. Następnie wyrównać powierzchnię uszczelniacza np. palcem lub szpachelką.

USZCZELNIANIE C.D.

Dla małych szczelin nakładać uszczelniacz w jednej warstwie. Dla szerokich szczelin nakładać uszczelniacz w 3-ech warstwach, po bokach sznura polietylenowego oraz na jego wierzchu, rozprowadzić masę równomiernie uważając aby nie wytworzyć bąbli, następnie wyrównać powierzchnię za pomocą wody z mydłem.

Po całkowitym utwardzeniu DuroLastik może być malowany za pomocą farb akrylowych lub winylowych.

PRZECHOWYWANIE

Opakowania powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu. Należy chronić materiał przed wilgocią oraz bezpośrednim światłem słonecznym. Produkt powinien być przechowywany w temperaturze od +5°C do +30°C, w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 12 miesięcy.