

# DuroNet

## Poliestrowa Siatka Wzmacniająca INSTRUKCJA APLIKACJI

### APLIKACJA

Siatkę DuroNet rozkładać na świeżo położoną warstwę powłoki DuroDach S lub DuroDach R. Na powierzchniach płaskich siatkę DuroNet rozwijać z rolki, wcześniej delikatnie ją naciągając, w celu uniknięcia pofałdowań i zagięć, a następnie wprasowując ją (np. suchym wałkiem, lub wałkiem igłowym) w spodnią warstwę DuroDach. Następnie rozprowadzić na siatce warstwę powłoki DuroDach. Jeżeli siatka „jeździ” podczas malowania jej powłoką DuroDach, odczekać ok. 0,5h – 1,0h (żeby siatka zespoliła się ze spodnią warstwą DuroDach) i wtedy nakładać warstwę DuroDach.

W przypadku używania siatki na detalach, należy przyciąć odpowiedni kawałek siatki i dopasować go do konkretnego kształtu

**UWAGA:** Siatka DuroNet musi być pokryta powłoką DuroDach tego samego dnia, którego została rozłożona, co pozwala uniknąć ryzyka jej nasiąknięcia wilgocią np. podczas nocnej rosy.

**UWAGA 2:** W celu przyspieszenia utwardzania się powłoki DuroDach S wzmocnionej siatką DuroNet można zastosować produkt DuroFast, który przyspiesza utwardzanie się powłoki DuroDach S. Jest to szczególnie zalecane przy temperaturach otoczenia poniżej +15°C.