

DuroTAPE

Butylowa Taśma Uszczelniająca INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być wolne od zanieczyszczeń, suche oraz nośne. W przypadku podłoży zanieczyszczonych, których nie da się całkowicie doczyścić, należy najpierw użyć podkładu DuroGRUNT 2K.

APLIKACJA

Przyjąć taśmę na potrzebną długość, następnie usunąć folię ochronną i przyłożyć do uszczelnianego podłoża. Następnie dobrze docisnąć taśmę ręką (zwłaszcza w narożach) lub wałkiem w celu uniknięcia powstania pęcherzy powietrza.

Od razu po naklejeniu taśmy DuroTAPE należy przemaalować ją materiałem z rodziny DuroDACH np. DuroDACH S lub DuroDACH R, a po przeschnięciu kolejną warstwą powłoki uszczelniającej.

Uwaga: nie wolno zostawiać taśmy DuroTAPE niepomalowanej na noc, żeby uniknąć jej zawilgocenia w wyniku deszczu lub osadzającej się rosy.