

# DuroNET

## Poliestrowa Włóknina Wzmacniająca INSTRUKCJA APLIKACJI

### APLIKACJA

Włókninę DuroNET rozkładać na świeżo położoną warstwę powłoki DuroDACH S lub DuroDACH R. Na powierzchniach płaskich włókninę DuroNET rozwijać z rolki, wcześniej delikatnie ją naciągając, w celu uniknięcia pofałdowań i zagięć, a następnie wprasowując ją (np. suchym wałkiem, lub wałkiem igłowym) w spodnią warstwę DuroDACH. Następnie rozprowadzić na włókninie warstwę powłoki DuroDACH. Jeżeli siatka zbyt „jeździ” podczas malowania, może to oznaczać, że pierwsza warstwa została nałożona zbyt cienko. W przypadku używania włókniny na detalach, należy przyciąć odpowiedni jej kawałek i dopasować go do konkretnego kształtu.

**UWAGA:** Włóknina DuroNET musi być pokryta powłoką DuroDACH tego samego dnia, którego została rozłożona, co pozwala uniknąć ryzyka jej nasiąknięcia wilgocią np. podczas nocnej rosy.

**UWAGA 2:** W celu przyspieszenia utwardzania się powłoki DuroDACH S wzmocnionej włókniną DuroNET można zastosować produkt DuroFAST, który przyspiesza utwardzanie się powłoki DuroDACH S. Jest to szczególnie zalecane przy temperaturach otoczenia poniżej +15°C.